

BENASSI®

BL5000

MOTOZAPPATRICE


TAVOLE RICAMBI

Tav. 401 Motore - Trasmissione

Tav. 402 Stegola - fresa

Matricola fino a: 2 1605 111739 (nuova codifica)

TAV. 401 GR. MOTORE E TRASMISSIONE BL 5000 BENASSI®




TAV. 401 GR. MOTORE E TRASMISSIONE BL 5000 BENASSI®

POS.	CODICE	DESCRIZIONE	Q.TA'
------	--------	-------------	-------

1	0200100070	Rondella bis. D.8	2
2	0226000290	A.T. 25X47X7	2
3	0200700450	Seeger I 47	2
4	0200700140	Cuscinetto 6005	2
5	0200800220	Spessore	1
6	0216400310	Corona conica	1
7	0229900071	Albero porta fresa	1
8	0239900080	Corpo centrale	1
9	0229900110	Guarnizione	1
10	0229900100	Coperchio inferiore	1
11	0200100720	Rondella bis. D.6	6
12	0200700400	Vite TCE M6X16	6
13	0220000010	Boccola ruotino	1
14	0220010370	Dado c/rondella M10	1
15	0239900150	Supporto ruotino	1
16	0228000280	Copiglia	2
17	0220000022	Ruotino D.200	1
18	0220000060	Vite TE M10X80	1
19	0239900190	Perno	2
20	0230300020	Paraurto	1
21	0200200180	Vite TE M8X25	2
22	0200300160	Rondella D.8	8
23	0200700150	Spessore	1
24	02032102300	Dado autobl. M10	1
25	0239900250	Rondella	1
26	02401002600	Spessore	1
27	0240100270	Ingranaggio doppio	1
28	0240100280	Perno x ingr. R.M.	1
29	0200100450	Cuscinetto 6201	2
30	0239900300	Albero di rinvio	1
31	0200100530	Chiavetta	1
32	0230300180	Corona primaria	1
33	0239900330	Spessore	2
34	0229900270	Seeger E13	1
35	0239900350	Ingranaggio	1
36	0209700420	Cuscinetto 6004	1
37	0239900370	Collarino innesto fresa	1
38	0239900380	Molla inn/dis.	1
39	0200100540	Seeger E 17	1
40	0240100400	Spessore	1
41	0240100410	Ingranaggio rinvio	1
42	0200100170	Cuscinetto 6203	3
43	02001005800	Seeger I-40	1

POS.	CODICE	DESCRIZIONE	Q.TA'
------	--------	-------------	-------

[illegible]



[illegible]